

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/tlen-aktywny-aqua-t-1200-30-kg-p-4337.html>

Tlen Aktywny AQUA T 1200 30 kg



Cena brutto	209,50 zł
Cena netto	170,33 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	45 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	3511
Producent	Bassau

Opis produktu

Tlen Aktywny AQUA T 1200 30 kg

Środek do dezynfekcji basenów metodą tlenową. Ma właściwości czyszczące (bakteriobójcze, glonobójcze, grzybobójcze), poprawia klarowność wody. Nie posiada zapachu. Nie wymaga rozcieńczenia.

Ważny 24 miesiące.

Stosowanie:

Pierwsze dozowanie 3000 ml na 10 m³ wody, następnie raz w tygodniu dodawać od 1200 do 1500 ml na 10 m³ wody. Przed zastosowaniem tlenu aktywnego należy sprawdzić testerem wartość pH, która powinna mieścić się w granicach 7,0 - 7,4. Następnie zmierzyć wysokość tlenu w wodzie. Optymalna wartość to 5- 8 mg/l.

Wskazówki zagrożenia:

Działa drażniąco na oczy i skórę
W przypadku kontaktu z oczami - spłukać wodą
W przypadku kontaktu ze skórą - spłukać wodą

Środki ostrożności!

Przechowywać w zamknięciu, w miejscu niedostępnym dla dzieci
Przechowywać w chłodnym miejscu
Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary
W razie wypadku lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę
Nie mieszać z kwasami
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować ochronę oczu.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio